

Kurzanleitung für die WFT ELEKTRA 700 PR

1. Stromzufuhr herstellen
2. Schnur incl. Köder soweit herablassen, dass dieser mit der Hand greifbar ist. Rute aufrecht halten.
3. KNOPF **SET** länger als 3 Sekunden halten. Es erscheint die abgelassene Schnur in Metern
Z.Bsp. **0.5** .Es ertönt ein Signal
- 4. Nun die Wasseroberflächenpositon**
5. Rute senken, bis der Köder die Wasseroberfläche erreicht
6. KNOPF **MODE** kurz drücken. Es erscheint OK und der Wert = 0.0
- 7. Bissposition / Bisstiefe speichern**
Erhält man einen Biss in 50,5 m Tiefe und will diese Tiefe speichern, so drückt man nach dem Biss
8. **MODE** einmal kurz. Dazu muss der Motor ausgeschaltet sein.eim nächsten herablassen zeigt ein langer Piepton an, daß die Zieltiefe erreicht ist
Sinnvoller macht man das per Auge und schaut auf das Display
- 9. Gundposition einstellen**
Köder bis zum Grund ablassen
KNOPF MODE 2 Sek. drücken
10. Es erscheint eine 0,0 Anzeige
Beim Aufholen der Schnur zeigt das Display die Entfernung vom Grund an.
Angeltiefe und darunter die Entfernung zum Grund